



スゴ技  
業界初  
話題騒然

これまで諦められていた劣化した樹脂サイディングの塗替え。  
樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる画期的塗料リサイドは  
水性で臭いもなく、油性塗料+ガン吹きと比べ養生も最小限。  
ハケやローラーで手軽に美しい塗装が可能です。  
コストも工期も大幅に削減、リサイドが樹脂サイディングの  
歴史を塗り替えます。

# 樹脂サイディングも お色直しで美しく。

樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる

# RESIDE

Exterior wall paint **水性**



★★★  
食品衛生法  
適合  
2019

0.7L缶

【使用用途】

- 樹脂サッシ ●アルミサッシ
- 木製サッシ
- PVC樹脂サイディング
- 窯業系サイディング
- 鉄部 ●木部 ●亜鉛メッキ
- コンクリート ●モルタル

カラー展開  
【全 11 色】

ホワイト	オフホワイト	クリーム
サンドベージュ	ナチュラル	チーク
ダークブラウン	オリーブ	アッシュグレー
チャコールグレー	インディゴブルー	

■PVC製樹脂サイディングへ「RESIDEチーク」を塗装



※RESIDE(リサイド)を使用した樹脂サイディングへの詳しい塗装手順は裏面をご確認ください。

※近似色での表現となりますので実際のと塗料の色とは異なります。



RESIDEは、これまで難しいと敬遠されてきた「樹脂サッシ・樹脂サイディング」への塗装を、住む人と作業員、環境に優しい水性塗料で実現させました。「樹脂サイディング」への美しく手軽で安全安心な塗替えをRESIDEが可能にします。

## ■使用する道具



- ①さげ缶
- ②スモールローラーハンドル 4インチ
- ③スモールローラー 毛丈12ミリ 4インチ
- ④水性刷毛
- ⑤養生用ポリマスカーク
- ⑥養生用マスキングテープ

- ⑦皮すき
- ⑧ダスター刷毛
- ⑨軍手・手袋
- ⑩ウエス

※使用道具は塗装する場所・面積により変更してください。

## ■塗装手順 (塗装の流れ)



### ①目粗し(足付け)

サッシへの塗料の密着性を高める為、# 1000程度のサンドペーパーで表面を目粗しします。

※目粗しの度合いはサイディングの状態(材質・塗装面の状況)により調整してください。



### ②清掃・脱脂

ウエスやダスター刷毛で塗装面を清掃後、脱脂を行ってください。

※汚れ(ほこりやカビ)がひどい場合は、事前(できるだけ塗装前日まで)に水洗いなど行い、洗浄後は十分に乾燥させてください。



### ③養生・マスキング

塗装しない箇所や、塗料がつくと困る場所はマスキングテープやポリマスカークなどでカバーし固定します。

※マスキングテープを貼る場合は、きわの部分をしっかり押さえてください。



### ④塗装

ご使用前に塗料をよく攪拌します。刷毛で隅や塗りにくい所から先に塗り、その後ローラーで全体を塗装。よく乾燥させ、2度塗りします。

温度	乾燥時間		塗装間隔
	指触		
5℃	約 8 時間	約 30 分	約 3 時間
23℃		約 20 分	約 15 時間
30℃		約 10 分	約 1 時間

※乾燥時間は天候(送風・湿度など)によって変動致します。



### ⑤あとしまつ

乾く前に、マスキングを速やかにはがします。使用した道具はよく水洗いをしてください。

※マスキングは乾燥後にはがすと、塗膜も一緒にはがれる恐れがあります。

## 樹脂サイディングがRESIDEで美しく生まれ変わります!



RESIDEは速乾性で塗りやすく、ローラー目も目立ちにくいので作業効率も抜群!コストと工期の大幅短縮が実現できます。また、RESIDEは樹脂サッシ・樹脂サイディングはもちろん、鉄部全般から木部への塗装も可能。幅広くご利用いただけます。

