



施工手順



①施工前

安全な場所に駐車して、作業を行ってください。



②水洗い

タイヤの大まかな汚れを洗い流してください。



③洗剤

カーシャンプーまたは中性洗剤などで汚れや以前のワックスなどを洗浄してください。



④ブラシ洗浄

ブラシなどを使用し、出来るだけ入念に表面の汚れや油分を洗浄してください。残っていると密着が悪くなります。



⑤すすぎ洗い

洗剤や、汚れをしっかりと洗い流してください。



⑥乾燥

布類で水分を取る際に繊維がつく事があるため、できるだけ自然乾燥で完全に乾かしてください。



⑦AQWAX NEO塗布1

塗料がつくと困る箇所に養生をした後、厚塗りやムラに注意しタイヤに均一に塗料を塗布してください。



⑧AQWAX NEO塗布2

速やかにスポンジなどで厚くなりすぎないように均一にのばしてください。過度にこすると引っぱり痕が残ります。



⑨施工完了

養生を剥がし、ホコリやゴミなどの付着に注意して、暖かい日で約1時間程度乾燥させてください。乾燥前に触れたり車を走らせたりした場合剥がれる事がありますのでご注意ください。24時間程度は水などで濡れないようにご注意ください。



商品に関するお問い合わせは・・・

製造・販売元

株式会社 **BAN-ZI**

〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 118

☎ 0120-012-280 URL: <https://www.ban-zi.jp/>